


der automatische SYNC braucht ca. 1-2s zur Abstimmung. Falls mehrere RTTY Stationen eng nebeneinander senden muss man ihn ausschalten und per Hand das gewünschte Signal per Doppelklick auswählen.



Daten des QSO-Partners:

Um Rufzeichen und Namen des QSO Partners in die entsprechenden Eingabefelder einzutragen, klickt man im gelben RX Fenster auf das Rufzeichen oder den Namen, der Eintrag erfolgt dann automatisch. Natürlich ist auch manuelle Eingabe möglich.

Textspeicher:

Es gibt 14 Speichertasten. 8 davon sind mit üblichen Texten vorbelegt, können aber geändert werden.

Es sind drei Funktionen auswählbar: TX, Real und Edit.

- Edit ... schaltet in den Eingabemodus. Im Textfeld unter den Tasten kann der Text beliebig geändert werden. Es stehen Sonderzeichen zur Verfügung, siehe Hilfetext im Kasten auf dem Bildschirm.
- Real ... Anzeige des Textes, wie er ausgesendet wird. Die Sonderzeichen wurden mit realem Text ersetzt.
- TX ... drücken einer Speichertaste sendet den Textspeicher.

Fensterinhalt Löschen und Schriftarten:

dazu drücke einen der kleinen Knöpfe neben dem RX oder TX Fenster.

From:

<https://wiki.amsat-dl.org/> - **Satellite Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=de:hsmodem:rtty>

Last update: **2021/03/28 19:08**

