

USB-D:

Für den analogen Sprachbetrieb ist in der Regel USB eingestellt. Für den Datenbetrieb muss man auf USB-D umstellen. Hierfür tippt man auf [USB] und aktiviert dann DATA. Dies ist sowohl für die Sendeseite, als auch für die Empfangsseite vorzunehmen. Dann kann man die eigenen Bilder, die man sendet, zur Kontrolle auch gleich wieder ansehen.



Will man wieder analogen Sprachbetrieb machen, muss man wieder auf normales USB zurückstellen.

From:

<https://wiki.amsat-dl.org/> - **Satellite Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=de:hsmodem:icomusb>

Last update: **2021/03/28 19:08**

