


Streaming: Bedienung aus Sicht der Empfänger

die Übertragung besteht aus 2 Teilen:

1. der HTML Web-Datei zur Darstellung der Informationen
2. dem Datenstrom mit den externen Informationen

die HTML Datei wird benötigt um die Daten in einem Webbrowser darzustellen. Das hat nichts mit dem Internet zu tun. Die HTML Datei wird lokal gespeichert und vom Browser aufgerufen, daher funktioniert das auch ohne Internetanschluss.

Üblicherweise wird die benötigte HTML Datei zusammen mit dem Datenstrom übertragen, nicht sehr oft, aber alle paar Minuten wird sie gesendet. HS-Modem erkennt HTML-Dateien automatisch und speichert sie im Rechner. Sobald man eine HTML Datei empfangen hat, wird ein neuer Button im Datei-Fenster erscheinen:



Dann klickt man auf diesen Button um die HTML Datei in einem Browser zu öffnen.

Die weitere Bedienung hängt von der HTML-Applikation ab. Im Falle der Amsat Multimedia Bake siehe: QO-100 Multimedia Bake.

From:

<https://wiki.amsat-dl.org/> - **Satellite Wiki**

Permanent link:

https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=de:hsmodem:streaming_usage

Last update: **2021/03/28 19:08**

